

BT-52QA



最初に蓋を開ける時は、ネジをはずし、着脱ボタンの上側、写真の①にマイナスドライバーを差し込んで開けてください。

写真の①に差し込みにくい場合は、着脱ボタンの横②に差し込んで少し開け、その後に①に差し込んで、開けてください。

既存バッテリーの赤線を途中で切断し、交換用のバッテリーの赤線を丁度良い長さに切断して、収縮チューブを通した後、線を繋ぎハンダ付けしてください。繋いだ後は、ライター等で収縮チューブを収縮させてください。

線はショートを防ぐ為に、必ず1本ずつ、繋ぐ作業をしてください。

次に、青線を同じように繋ぎます。線を切断する位置は、赤線の切断位置と少しずらした位置で繋ぐようにしてください。これは、ショートを防ぐ為に重要な事です。

最後に、白線を同じように繋ぎます。



使用済み電池は、大型電気店等にある、リサイクルボックスへ出してください。